



Fix Widder

Anwendungssegment: Spezialreiniger
Produktgruppe: Kalklöser



Produkt-Charakteristik

Entfernt Kalkansätze, Kesselstein, Urinstein, Rost, Fett- und Seifenrückstände in Waschbecken, Toiletten, Töpfen, Kaffee- und Padmaschinen, Wasserkochern, Heißwasserbereitern, Waschmaschinen, an Wasserhahn-Perlatores und Armaturen.

Anwendung

Nicht für farbige Armaturen und Emaillebadewannen verwenden und nicht mit anderen säureempfindlichen Oberflächen, wie Marmor, in Berührung bringen. FIX-WIDDER je nach Stärke der Verkalkung 1:1 bis 1:30 mit Wasser verdünnt verwenden.

Kaffee- und Padmaschinen: 3 Tassen Wasser mit ½ Tasse FIX-WIDDER mischen und in den Wasserbehälter geben. Lösung wie bei Kaffeezubereitung durchlaufen lassen. Dann 2 x die Höchstmenge klares Wasser durchlaufen lassen.

Töpfe und Wasserkocher: Für je 1 Liter Wasser 50 - 100 ml FIX-WIDDER zugeben. Lösung leicht erwärmen (nicht kochen) und etwa 30 - 60 Minuten warm halten. Gefäße nach Entleeren gut ausspülen.

Heißwasserbereiter bis zur Höhe des Kalkansatzes mit Wasser füllen. Für je 1 Liter Wasser etwa 100 ml FIX-WIDDER durch die Öffnung oben am Gerät zugeben. Gerät auf »warm« stellen und ca. 60 Minuten warm halten. Dann Wasser ablassen. Danach Gerät gut durchspülen.

Waschbecken, Armaturen und Edelstahlflächen: FIX-WIDDER auf feuchten Schwamm oder Tuch geben, verteilen, kurz einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen. Mit klarem Wasser nachspülen.

Wasserhahn-Perlatores und Duschköpfe: in FIX-WIDDER legen. 30 Minuten wirken lassen. Dann gut abspülen.

Besondere Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Gefahrstoff. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website www.widder.eu.

Nach der Entkalkung ausreichend mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

Artikel

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Gebinde	EAN-Code
2640010	10 l	1	Kanister	4015388746194

Stand: 21.10.2022